

Mitsubishi FX5U PLC Modelleri

FX5U PLC	Güç	Giriş	Çıkış
FX5U-32MR/DS	24V	16	16 Röle
FX5U-32MT/DSS	24V	16	16 PNP
FX5U-32MT/DS	24V	16	16 NPN
FX5U-32MR/ES	220V	16	16 Röle
FX5U-32MT/ESS	220V	16	16 PNP
FX5U-32MT/ES	220V	16	16 NPN
FX5U-64MR/DS	24V	32	32 Röle
FX5U-64MT/DSS	24V	32	32 PNP
FX5U-64MT/DS	24V	32	32 NPN
FX5U-64MR/ES	220V	32	32 Röle
FX5U-64MT/ESS	220V	32	32 PNP
FX5U-64MT/ES	220V	32	32 NPN
FX5U-80MR/DS	24V	40	40 Röle
FX5U-80MT/DSS	24V	40	40 PNP
FX5U-80MT/DS	24V	40	40 NPN
FX5U-80MR/ES	220V	40	40 Röle
FX5U-80MT/ESS	220V	40	40 PNP
FX5U-80MT/ES	220V	40	40 NPN

Mitsubishi FX5U Modüler Tip Genişleme Modülleri

FX5U Ek Modul	Giriş	Çıkış	Çıkış
FX5-8EX/ES	8	—	—
FX5-8EYR/ES	—	8	Röle
FX5-8EYT/ESS	—	8	PNP
FX5-16EYR/ES	—	16	Röle
FX5-16EYT/ESS	—	16	PNP
FX5-16EX/ES	16	—	—

Mitsubishi FX5U Kompakt Tip Genişleme Modülleri

FX5U Ek Modul	Güç	Giriş	Çıkış	Çıkış
FX5-32ER/DS	24VDC	16	16	Röle
FX5-32ET/DSS	24VDC	16	16	PNP
FX5-32ER/ES	220V	16	16	Röle
FX5-32ET/ESS	220V	16	16	PNP

Mitsubishi FX5U Hareket Kontrol Modülü

FX5-40SSC-S	4 Eksen Motion Kontrol
FX5-80SSC-S	8 Eksen Motion Kontrol

Mitsubishi FX5U Analog Giriş Modülleri

FX5-4AD-ADP	4 Kanal Analog Giriş (Sola Takılır)
-------------	-------------------------------------

Mitsubishi FX5U Analog Çıkış Modülleri

FX5-4DA-ADP	4 Kanal Analog Çıkış (Sola Takılır)
-------------	-------------------------------------

Mitsubishi FX5U Termokupl / Pt100 Giriş Modülü

FX5-4AD-PT-ADP	4 Kanal Pt100 Giriş
FX5-4AD-TC-ADP	4 Kanal Termokupl Giriş

Mitsubishi FX5U Güç Kaynağı

FX5-1PSU-5V	Bus Hattı Güç Kaynağı 5V
-------------	--------------------------

Mitsubishi FX5U Haberleşme Modülleri

FX5-232-BD	RS-232 (9 pin) Ara yüz (Üste Takılır)
FX5-485-BD	RS-485/422 Ara yüz (Üste Takılır)
FX5-232ADP	RS-232 (9 pin) Ara yüz (Sola Takılır)
FX5-485ADP	RS-485 Ara yüz (Sola Takılır)
FX5-422-BD-GOT	Mitsubishi operatör paneli haberleşme modülü

Mitsubishi FX5U Hızlı Pulse Giriş Çıkış Modülü

FX5-16ET/ESS-H	2 Eksen 200kHz Pulse Giriş, 2 Eksen 200kHz Pulse Çıkış
----------------	--

Mitsubishi FX5U Network Modülü

FX5-CCCLIEF	CC-Link IE Slave Network Modülü
-------------	---------------------------------

Mitsubishi FX5U Aksesuarlar

FX5-CNV-BC	Bus Hattı Uzatma Adaptörü
FX5-30EC	Ana Ünite ile Ek Modül Arası Bağlantı Kablosu 30cm (FX5-CNV-BC ile kullanılır)
FX5-65EC	Ana Ünite ile Ek Modül Arası Bağlantı Kablosu 65cm (FX5-CNV-BC ile kullanılır)

Mitsubishi FX3U Modül Bağlantı Adaptörü

FX5-CNV-BUS	FX3U serisi ek modülleri FX5U PLCye bağlantı için kullanılmalıdır.
-------------	--

FX5U'ya FX5-CNV-BUS takıldığında kullanılabilen FX3U modülleri

FX3U-4AD	4 Kanal Analog Giriş (16bit)
FX3U-4DA	4 Kanal Analog Çıkış (16bit)
FX3U-4LC	4 Kanal Sıcaklık PID Kontrol
FX2N-8AD	8 Kanal Termokupl Giriş
FX3U-1PG	1 Eksen 200kHz pals çıkışı
FX3U-2HC	2 adet 2 faz 200kHz hızlı sayıcı girişi (4 adet 1 faz olarak kullanılabilir)
FX3U-16CCL-M	CC-Link Master
FX3U-64CCL	CC-Link Slave
FX3U-1PSU-5V	Bus Hattı Güç Kaynağı 5V (FX5-CNV-BUS 'tan sonra kullanılabilir)

Mitsubishi FX5U PLC Programı

GX Works3	FX5U serisi tüm cihazlar programlanabilir
-----------	---