

Mitsubishi FX3U PLC Modelleri

FX3U PLC	Güç	Giriş	Çıkış	Çıkış
FX3U-16MR/DS	24V	8	8	Röle
FX3U-16MT/DSS	24V	8	8	PNP
FX3U-16MR/ES	220V	8	8	Röle
FX3U-16MT/ESS	220V	8	8	PNP
FX3U-32MR/DS	24V	16	16	Röle
FX3U-32MT/DSS	24V	16	16	PNP
FX3U-32MR/ES	220V	16	16	Röle
FX3U-32MT/ESS	220V	16	16	PNP
FX3U-48MR/DS	24V	24	24	Röle
FX3U-48MT/DSS	24V	24	24	PNP
FX3U-48MR/ES	220V	24	24	Röle
FX3U-48MT/ESS	220V	24	24	PNP
FX3U-64MR/DS	24V	32	32	Röle
FX3U-64MT/DSS	24V	32	32	PNP
FX3U-64MR/ES	220V	32	32	Röle
FX3U-64MT/ESS	220V	32	32	PNP
FX3U-80MR/DS	24V	40	40	Röle
FX3U-80MT/DSS	24V	40	40	PNP
FX3U-80MR/ES	220V	40	40	Röle
FX3U-80MT/ESS	220V	40	40	PNP
FX3U-128MR/ES	220V	64	64	Röle
FX3U-128MT/ESS	220V	64	64	PNP

Mitsubishi FX3U Modüler Tip Genişleme Modülleri

FX3U Ek Modül	Giriş	Çıkış	Çıkış
FX2N-8ER-ES/UL	4	4	Röle
FX2N-8EX-ES/UL	8	–	–
FX2N-16EX-ES/UL	16	–	–
FX2N-8EYR-ES/UL	–	8	Röle
FX2N-16EYR-ES/UL	–	16	Röle
FX2N-8EYT-ESS/UL	–	8	PNP
FX2N-16EYT-ESS/UL	–	16	PNP

Mitsubishi FX3U Kompakt Tip Genişleme Modülleri

FX3U Ek Modül	Güç	Giriş	Çıkış	Çıkış
FX2N-48ER-DS	24V	24	24	Röle
FX2N-48ET-DSS	24V	24	24	PNP
FX2N-32ER-ES/UL	220V	16	16	Röle
FX2N-48ER-ES/UL	220V	24	24	Röle
FX2N-32ET-ESS/UL	220V	16	16	PNP
FX2N-48ET-ESS/UL	220V	24	24	PNP

Mitsubishi FX3U ADP Adaptörü

FX3U-CNV-BD Sonu ADP ile biten ek modüllerde PLCye bağlantı için kullanılmalıdır.

Mitsubishi FX3U Analog Giriş Modülleri

FX2N-2AD	2 Kanal Analog Giriş (12bit)
FX2N-4AD	4 Kanal Analog Giriş (11bit)
FX3U-4AD	4 Kanal Analog Giriş (16bit)

FX2N-8AD	8 Kanal Analog Giriş (14bit)
FX3U-4AD-ADP	4 Kanal Analog Giriş (12bit) (Sola Takılır)

Mitsubishi FX3U Analog Çıkış Modülleri

FX2N-2DA	2 Kanal Analog Çıkış (12bit)
FX2N-4DA	4 Kanal Analog Çıkış (11bit)
FX3U-4DA	4 Kanal Analog Çıkış (16bit)
FX3U-4DA-ADP	4 Kanal Analog Çıkış (12bit) (Sola Takılır)

Mitsubishi FX3U Analog Giriş ve Çıkış Modülleri

FX3U-3A-ADP	2 Kanal Analog Giriş, 1 Kanal Analog Çıkış (12bit) (Sola Takılır)
FX2N-5A	4 Kanal Analog Giriş, 1 Kanal Analog Çıkış (15bit)

Mitsubishi FX3U Potansiyometre Modülü

FX3U-8AV-BD	8 Analog Set değeri potansiyometresi (8bit)
-------------	---

Mitsubishi FX3U Termokupl / Pt100 Giriş Modülü

FX2N-4AD-PT	4 Kanal Pt100 Giriş (-100~+600°C)
FX2N-4AD-TC	4 Kanal Termokupl Giriş
FX2N-8AD	8 Kanal Termokupl Giriş
FX3U-4AD-PT-ADP	4 Kanal Pt100 Giriş (-50~+250°C) (Sola takılır)
FX3U-4AD-TC-ADP	4 Kanal Termokupl Giriş (Sola takılır)
FX3U-4AD-PTW-ADP	4 Kanal Pt100 Giriş (-100~+600°C) (Sola takılır)
FX3U-4AD-PNK-ADP	4 Kanal Pt1000 Giriş (-50~+250°C) (Sola takılır)

Mitsubishi FX3U PID Isı Kontrol Modülleri

FX2N-2LC	2 Kanal Sıcaklık PID Kontrol
FX3U-4LC	4 Kanal Sıcaklık PID Kontrol

Mitsubishi FX3U Hızlı Sayıcı Modülleri

FX2N-1HC	1 adet 2 faz 50kHz hızlı sayıcı girişi (2 adet 1 faz olarak kullanılabilir)
FX3U-4HSX-ADP	4 adet 2 faz 200kHz hızlı sayıcı girişi (Sola Takılır)
FX3U-2HC	2 adet 2 faz 200kHz hızlı sayıcı girişi (4 adet 1 faz olarak kullanılabilir)

Mitsubishi FX3U Pozisyonlama Modülleri

FX2N-1PG-E	1 Eksen 100kHz pals çıkışı
FX3U-1PG	1 Eksen 200kHz pals çıkışı
FX2N-10PG	1 Eksen 1000kHz pals çıkışı (Line Driver)
FX2N-10GM	1 Eksen 200kHz pals çıkışı (Line Driver)
FX2N-20GM	2 Eksen 200kHz pals çıkışı (Line Driver)
FX3U-2HSY-ADP	2 Eksen 200kHz pals çıkışı
FX3U-20SSC-H	2 Eksen SSCNET III arabirimi
FX2N-1RM-E-SET	Elektronik CAM Modülü

Mitsubishi FX3U Veri Kaydedici Modül

FX3U-CF-ADP	Maks. 2Gb Flash Bellek ile kullanılabilir
-------------	---

Mitsubishi FX3U Haberleşme Modülleri

FX3U-232-BD	RS-232 (9 pin) Ara yüz (Üste Takılır)
FX3U-422-BD	RS-422 (8 pin) Ara yüz (Üste Takılır)
FX3U-485-BD	RS-485/422 Ara yüz (Üste Takılır) (Modbus Yoktur)
FX2N-232IF	RS-232 (9 pin) Ara yüz
FX3U-232ADP-MB	RS-232 (9 pin) Ara yüz (Sola Takılır) (Modbus)
FX3U-485ADP-MB	RS-485 Ara yüz (Sola Takılır) (Modbus) (16 istasyon)
FX3U-485ADP-MBH	RS-485 Ara yüz (Sola Takılır) (Modbus) (64 istasyon)

FX3U-ENET	Ethernet
FX3U-ENET-ADP	Ethernet (Sola Takılır)
FX3U-ENET-P502	Ethernet TCP/IP Modbus
FX3U-USB-BD	USB Bağlantı modülü (Üste Takılır)
FX3U-16CCL-M	CC-Link Master
FX2N-16CCL-M	CC-Link Master
FX2N-32CCL	CC-Link Slave
FX3U-64CCL	CC-Link Slave
FX2N-32DP-IF	Profibus Uzak Giriş / Çıkış İstasyon 220V
FX2N-32DP-IF-D	Profibus Uzak Giriş / Çıkış İstasyon 24VDC
FX0N-32NT-DP	Profibus Maks. Hab. Mesafesi 1200m Remote 24VDC
FX3U-64DP-M	PLC Profibus Master
FX3U-32DP	PLC Profibus Slave
FX2N-32CAN	Can Open Master
FX3U-CAN	Can Open Master (CiA 301V4)
FX2N-64DNET	DeviceNet Slave Modül
FX2N-32ASI-M	AS Interface Master Modül
FX3U-1PSU-5V	Bus Hattı Güç Kaynağı 5V

Mitsubishi FX3U Aksesuarlar

FX3U-FLROM-16	Hafıza Kasedi 16.000 adım Flash-RAM
FX3U-FLROM-64	Hafıza Kasedi 64.000 adım Flash-RAM
FX3U-FLROM-64L	Hafıza Kasedi 64.000 adım Flash-RAM (Kopyalama Fonksiyonu)
FX3U-FLROM-1M	Hafıza Kasedi 64.000 adım Flash-RAM + 1.3Mb Veri kaynağı için
FX0N-65EC	Ana Ünite ile Ek Modül Arası Bağlantı Kablosu 65cm
FX3U-32BL	Pil
FX-10DM-E	Ekran Modülü (Pano üzerine montaj)
FX-20P-CAB0	FX-10DM-E ile PLC arası kablo
FX3U-7DM	Ekran Modülü (PLC üzerine montaj)
FX3U-7DM-HLD	FX3U-7DM Panoya montaj aparatı
CR01-R4/R4	Arayüz Dönüştürücü RS-422 < -> RS-422
CR01-R2/R4 SET	Arayüz Dönüştürücü RS-232 < -> RS-422

Mitsubishi FX3U Terminal Blokları ve Kabloları

FX0N-65EC	PLC ile genişlemne modülü arası bağlantı kablosu 65cm
FX-16E-TB/UL	Genişleme terminal bloğu 16 giriş/çıkış
FX-32E-TB/UL	Genişleme terminal bloğu 32 giriş/çıkış
FX-16E-150CAB	FX2N-10GM terminal bloğu 1,5m
FX-16E-300CAB	FX2N-10GM terminal bloğu 3m
FX-16E-500CAB	FX2N-10GM terminal bloğu 5m
TB-20-S	Pozisyonlama modülü terminal bloğu (20pin vidalı)
TB-20-C	Pozisyonlama modülü terminal bloğu (20pin yaylı)
TB-EX-CAB-1M	TB-20 için 1m kablo
TB-EX-CAB-3M	TB-20 için 3m kablo
TB-EX-CAB-5M	TB-20 için 5m kablo

Mitsubishi FX3U PLC Programı

GX Works2	FX3U serisi tüm cihazlar programlanabilir
-----------	---