

Mitsubishi FX3UC PLC Modelleri

FX3UC PLC	Güç	Giriş	Çıkış	Çıkış
FX3UC-16MT/DSS	24V	6	8	PNP
FX3UC-32MT/DSS	24V	16	16	PNP
FX3UC-64MT/DSS	24V	32	32	PNP
FX3UC-96MT/DSS	24V	48	48	PNP

Mitsubishi FX3UC Modüler Tip Genişleme Modülleri

FX2NC-16EX-T-DS	16 Giriş çıkarılabilir vidalı konnektör
FX2NC-16EX-DS	16 Giriş konnektör bağlantı
FX2NC-32EX-DS	32 Giriş konnektör bağlantı
FX2NC-16EYR-T-DS	16 Röle çıkış çıkarılabilir vidalı konnektör
FX2NC-16EYT-DSS	16 PNP çıkış konnektör bağlantı
FX2NC-32EYT-DSS	32 PNP çıkış konnektör bağlantı
FX2N-8ER-ES/UL	4 Giriş 4 Röle çıkış (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-8EX-ES/UL	8 Giriş (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-16EX-ES/UL	16 Giriş (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-8EYR-ES/UL	8 Röle çıkış (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-8EYT-ESS/UL	8 PNP çıkış (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-16EYR-ES/UL	16 Röle çıkış (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-16EYT-ESS/UL	16 PNP çıkış (Adaptör ile kullanılabilir)

Mitsubishi FX3UC Adaptör

FX2NC-CNV-IF	FX2N ve FX3U ek modüllerini kullanmak için gereklidir
--------------	---

Mitsubishi FX3UC Analog Giriş Modülleri

FX2NC-4AD	4 Kanal Analog Giriş (16bit)
FX3UC-4AD	4 Kanal Analog Giriş (16bit)
FX3U-4AD-ADP	4 Kanal Analog Giriş (12bit) (Sola Takılır)
FX2N-2AD	2 Kanal Analog Giriş (12bit) (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-4AD	4 Kanal Analog Giriş (11bit) (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-4AD	4 Kanal Analog Giriş (16bit) (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-8AD	8 Kanal Analog Giriş (14bit) (Adaptör ile kullanılabilir)

Mitsubishi FX3UC Analog Çıkış Modülleri

FX2NC-4DA	4 Kanal Analog Çıkış (12bit)
FX3U-4DA-ADP	4 Kanal Analog Çıkış (12bit) (Sola Takılır)
FX2N-2DA	2 Kanal Analog Çıkış (12bit) (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-4DA	4 Kanal Analog Çıkış (11bit) (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-4DA	4 Kanal Analog Çıkış (16bit) (Adaptör ile kullanılabilir)

Mitsubishi FX3UC Analog Giriş ve Çıkış Modülleri

FX3U-3A-ADP	2 Kanal Analog Giriş, 1 Kanal Analog Çıkış (12bit) (Sola Takılır)
FX2N-5A	4 Kanal Analog Giriş, 1 Kanal Analog Çıkış (15bit) (Adaptör ile kullanılabilir)

Mitsubishi FX3UC Termokupl / Pt100 Giriş Modülü

FX2N-4AD-PT	4 Kanal Pt100 Giriş (-100~+600°C) (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-4AD-TC	4 Kanal Termokupl Giriş (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-8AD	8 Kanal Termokupl Giriş (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-4AD-PT-ADP	4 Kanal Pt100 Giriş (-50~+250°C) (Sola takılır)
FX3U-4AD-TC-ADP	4 Kanal Termokupl Giriş (Sola takılır)
FX3U-4AD-PTW-ADP	4 Kanal Pt100 Giriş (-100~+600°C) (Sola takılır)
FX3U-4AD-PNK-ADP	4 Kanal Pt1000 Giriş (-50~+250°C) (Sola takılır)

Mitsubishi FX3UC PID Isı Kontrol Modülleri

FX2N-2LC	2 Kanal Sıcaklık PID Kontrol (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-4LC	4 Kanal Sıcaklık PID Kontrol (Adaptör ile kullanılabilir)

Mitsubishi FX3UC Hızlı Sayıcı Modülleri

FX2NC-1HC	1 adet 2 faz 50kHz hızlı sayıcı girişi (2 adet 1 faz olarak kullanılabilir)
FX2N-1HC	1 adet 2 faz 50kHz hızlı sayıcı girişi (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-4HSX-ADP	4 adet 2 faz 200kHz hızlı sayıcı girişi (Sola Takılır)
FX3U-2HC	2 adet 2 faz 200kHz hızlı sayıcı girişi (Adaptör ile kullanılabilir)

Mitsubishi FX3UC Pozisyonlama Modülleri

FX2N-1PG-E	1 Eksen 100kHz pals çıkışı (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-1PG	1 Eksen 200kHz pals çıkışı (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-10PG	1 Eksen 1000kHz pals çıkışı (Line Driver) (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-10GM	1 Eksen 200kHz pals çıkışı (Line Driver) (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-20GM	2 Eksen 200kHz pals çıkışı (Line Driver) (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-20SSC-H	2 Eksen SSCNET III arabirimi (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-1RM-E-SET	Elektronik CAM Modülü (Adaptör ile kullanılabilir)

Mitsubishi FX3UC Veri Kaydedici Modül

FX3U-CF-ADP	Maks. 2Gb Flash Bellek ile kullanılabilir
-------------	---

Mitsubishi FX3UC Haberleşme Modülleri

FX2NC-232ADP	RS-232 (9 pin) Ara yüz
FX3U-232ADP-MB	RS-232 (9 pin) Ara yüz (Sola Takılır) (Modbus)
FX2NC-485ADP	RS-485/422 Ara yüz
FX3U-485ADP-MB	RS-485 Ara yüz (Sola Takılır) (Modbus) (16 istasyon)
FX3U-ENET-ADP	Ethernet (Sola Takılır)
FX3U-ENET	Ethernet (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-64CCL	CC-Link Slave (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-16CCL-M	CC-Link Master (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-16CCL-M	CC-Link Master (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-32CCL	CC-Link Slave (Adaptör ile kullanılabilir)
FX2N-232IF	RS-232 (9 pin) Ara yüz (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-64DP-M	PLC Profibus Master (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-32DP	PLC Profibus Slave (Adaptör ile kullanılabilir)
FX3U-CAN	Can Open Master (CiA 301V4) (Adaptör ile kullanılabilir)

Mitsubishi FX3UC Aksesuarlar

FX3U-FLROM-16	Hafıza Kasedi 16.000 adım Flash-RAM
FX3U-FLROM-64	Hafıza Kasedi 64.000 adım Flash-RAM
FX3U-FLROM-64L	Hafıza Kasedi 64.000 adım Flash-RAM (Kopyalama Fonksiyonu)
FX0N-65EC	Ana Ünite ile Ek Modül Arası Bağlantı Kablosu 65cm

Mitsubishi FX3UC PLC Programı

GX Works2	FX3UC serisi tüm cihazlar programlanabilir
-----------	--