

Mitsubishi FX3GE PLC Modelleri

FX3GE PLC	Güç	Giriş	Çıkış	Çıkış
FX3GE-24MR/DS	24V	14	10	Röle
FX3GE-24MT/DSS	24V	14	10	PNP
FX3GE-24MR/ES	220V	14	10	Röle
FX3GE-24MT/ESS	220V	14	10	PNP
FX3GE-40MR/DS	24V	24	16	Röle
FX3GE-40MT/DSS	24V	24	16	PNP
FX3GE-40MR/ES	220V	24	16	Röle
FX3GE-40MT/ESS	220V	24	16	PNP

Mitsubishi FX3GE Modüler Tip Genişleme Modülleri

FX3GE Ek Modul	Giriş	Çıkış	Çıkış
FX2N-8ER-ES/UL	4	4	Röle
FX2N-8EX-ES/UL	8	–	–
FX2N-16EX-ES/UL	16	–	–
FX2N-8EYR-ES/UL	–	8	Röle
FX2N-16EYR-ES/UL	–	16	Röle
FX2N-8EYT-ESS/UL	–	8	PNP
FX2N-16EYT-ESS/UL	–	16	PNP

Mitsubishi FX3GE Kompakt Tip Genişleme Modülleri

FX3GE Ek Modul	Güç	Giriş	Çıkış	Çıkış
FX2N-48ER-DS	24V	24	24	Röle
FX2N-48ET-DSS	24V	24	24	PNP
FX2N-32ER-ES/UL	220V	16	16	Röle
FX2N-48ER-ES/UL	220V	24	24	Röle
FX2N-32ET-ESS/UL	220V	16	16	PNP
FX2N-48ET-ESS/UL	220V	24	24	PNP

Mitsubishi FX3GE ADP Adaptörü

FX3G-CNV-ADP Sonu ADP ile biten ek modüllerde PLCye bağlantı için kullanılmalıdır.

Mitsubishi FX3GE Analog Giriş Modülleri

FX3G-2AD-BD	2 Kanal Analog Giriş (12bit) (Üste Takılır)
FX2N-2AD	2 Kanal Analog Giriş (12bit)
FX2N-4AD	4 Kanal Analog Giriş (11bit)
FX3U-4AD	4 Kanal Analog Giriş (16bit)
FX2N-8AD	8 Kanal Analog Giriş (14bit)
FX3U-4AD-ADP	4 Kanal Analog Giriş (12bit) (Sola Takılır)

Mitsubishi FX3GE Analog Çıkış Modülleri

FX3G-1DA-BD	1 Kanal Analog Çıkış (12bit) (Üste Takılır)
FX2N-2DA	2 Kanal Analog Çıkış (12bit)
FX2N-4DA	4 Kanal Analog Çıkış (11bit)
FX3U-4DA	4 Kanal Analog Çıkış (16bit)
FX3U-4DA-ADP	4 Kanal Analog Çıkış (12bit) (Sola Takılır)

Mitsubishi FX3GE Analog Giriş ve Çıkış Modülleri

FX3U-3A-ADP	2 Kanal Analog Giriş, 1 Kanal Analog Çıkış (12bit) (Sola Takılır)
FX2N-5A	4 Kanal Analog Giriş, 1 Kanal Analog Çıkış (15bit)

Mitsubishi FX3GE Potansiyometre Modülü

FX3G-8AV-BD 8 Analog Set değeri potansiyometresi (8bit)

Mitsubishi FX3GE Termokupl / Pt100 Giriş Modülü

FX2N-4AD-PT	4 Kanal Pt100 Giriş (-100~+600°C)
FX2N-4AD-TC	4 Kanal Termokupl Giriş
FX2N-8AD	8 Kanal Termokupl Giriş
FX3U-4AD-PT-ADP	4 Kanal Pt100 Giriş (-50~+250°C) (Sola takılır)
FX3U-4AD-TC-ADP	4 Kanal Termokupl Giriş (Sola takılır)
FX3U-4AD-PTW-ADP	4 Kanal Pt100 Giriş (-100~+600°C) (Sola takılır)
FX3U-4AD-PNK-ADP	4 Kanal Pt1000 Giriş (-50~+250°C) (Sola takılır)

Mitsubishi FX3GE PID Isı Kontrol Modülleri

FX2N-2LC	2 Kanal Sıcaklık PID Kontrol
FX3U-4LC	4 Kanal Sıcaklık PID Kontrol

Mitsubishi FX3GE Haberleşme Modülleri

FX3G-232-BD	RS-232 (9 pin) Ara yüz (Üste Takılır)
FX3G-422-BD	RS-422 (8 pin) Ara yüz (Üste Takılır)
FX3G-485-BD	RS-485/422 Ara yüz (Üste Takılır) (Modbus Yoktur)
FX3U-232ADP-MB	RS-232 (9 pin) Ara yüz (Sola Takılır) (Modbus)
FX3U-485ADP-MB	RS-485 Ara yüz (Sola Takılır) (Modbus)
FX3U-ENET	Ethernet
FX3U-ENET-P502	Ethernet TCP/IP Modbus
FX3U-16CCL-M	CC-Link Master
FX2N-16CCL-M	CC-Link Master
FX2N-32CCL	CC-Link Slave
FX3U-64CCL	CC-Link Slave
FX2N-32DP-IF	Profibus Uzak Giriş / Çıkış İstasyon 220V
FX2N-32DP-IF-D	Profibus Uzak Giriş / Çıkış İstasyon 24VDC
FX0N-32NT-DP	Profibus Maks. Hab. Mesafesi 1200m Remote 24VDC
FX3U-32DP	PLC Profibus Slave
FX2N-32CAN	Can Open Master
FX3U-CAN	Can Open Master (CiA 301V4)
FX3U-1PSU-5V	Bus Hattı Güç Kaynağı 5V

Mitsubishi FX3GE Aksesuarlar

FX3G-EEPROM-32L	Hafıza Kasedi 32.000 adım Rom Bellektir
FX0N-65EC	Ana Ünite ile Ek Modül Arası Bağlantı Kablosu 65cm
FX3U-32BL	Pil
FX3G-5DM	Ekran Modülü (Üste Takılır)
CR01-R4/R4	Arayüz Dönüştürücü RS-422 < -> RS-422
CR01-R2/R4 SET	Arayüz Dönüştürücü RS-232 < -> RS-422

Mitsubishi FX3GE PLC Programı

GX Works2	FX3GE serisi tüm cihazlar programlanabilir
-----------	--